


Smart Module

För att kunna använda administrationssystemet Flexlock Smart så behöver ditt Invisible lås vara utrustat med en Smart modul.

Denna modul krävs på dina Flexlock Invisible för att du ska kunna använda dig av administrationssystemet Flexlock Smart. Med hjälp av modulen möjliggör du anslutning via bluetooth för överföring av information mellan låset och molnet. Modulen kan köpas tillsammans med låset eller eftermonteras vid senare tillfälle.

Tekniska specifikationer

Smart Module



Egenskap

Värde